Lägga till Ultmakerskrivare via nätverksskrivare i Cura

För att kunna göra detta och kunna skriva ut via nätverket så behöver du sitta på BTH och använda vårt nätverk. Se alltid till att ha senaste version av Cura installerad.



1. Börja med att öppna connected printer menyn och välj "add printer"

5. Nu finns nätverksskrivarna tillgängliga och du kan se det i menyn Connected printers

Jltimal	ter Cura
	G213UltimakerS5nr1 V Seneric PLA
	Connected printers
	G213UltimakerS5nr1 UMS3 UMS5
	Preset printers Ultimaker 3
	Add printer Manage printers

6. Öppna upp fliken med de olika filamenten så kan du se vilka filament som finns i de olika skrivarna och välja det som passar din utskrift.



7. Klicka på "Monitor" där kan du se om det är någon skrivare ledig. Väljer du ett material där skrivaren är upptagen så ställs du i kö och din utskrift startar när objektet är bortplockat från glasskivan.

C File Edit View Settings Exter	Untitled - Ultimaker Cura Edit Vew Settings Estensions Proferences Heb				
Ultimaker (Cura		PREPARE PREVIEW MONITOR		
	2 Natural PVA BB 0.4	•	G213UltimakerS3 C BluePLA UttimakerS3 Manuge proter C class	Julie Gz	
			Queued B Manage in brows There are no print jobs in the queue. Slice and send a job to add one.	Ler	

8. När du gjort de val när det gäller material, utskriftskvalité och förberett objektet för utskrift välj "Print over network"



9. Välj Automatic och klicka på "Print". Printservern kommer då att ställa ditt objekt i kö och skrivare väljs baserat på de val du gjort.



Skrivarna står i G213, glöm inte när du plockat ut objektet att ange på skärmen att du tagit bort den så att nästa utskrift kan påbörjas.